

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инкубатор AI-7



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство с устройством	3
Дисплей	4
Использование	4
Таблица инкубации яиц	5
Советы по инкубации	5
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

Знакомство с устройством



Комплектация:

- Инкубатор ×1
- Пенопластовый контейнер ×1
- Сетевой шнур ×1
- Руководство пользователя ×1

Проверка основных функций:

Перед использованием проверьте:

- ✓ Работу вентилятора
- ✓ Отображение температуры
- ✓ Функциональность кнопок
- ✓ Работу нагревательного элемента

Дисплей



Описание кнопок:

- **SET** – Нажмите один раз, затем используйте **(+)** или **(-)** для установки необходимой температуры. Повторное нажатие **φ (SET)** завершает настройку.
- **(+)** – Кнопка увеличения температуры
- **(-)** – Кнопка уменьшения температуры

Использование

1. **Подключите инкубатор** к сети – он начнет работать (загорится индикатор работы, начнется нагрев).
2. **Установите нужную температуру** с помощью кнопок согласно описанию.
3. **Контроль нагрева:**
 - При настройке температуры загорается индикатор настройки.
 - Когда температура достигает заданного значения, индикатор нагрева выключается.
4. **Добавьте воду в резервуар** и дайте инкубатору прогреться 10-20 минут перед началом инкубации.

Важные замечания:

1. **Добавляйте воду ежедневно.**
 - Регулярно проверяйте уровень воды.

- Рекомендуется заливать теплую воду раз в день (учитывайте температуру окружающей среды).
- **Не заливайте воду в вентиляционные отверстия и верхнее отверстие крышки!**

2. **Используйте только оплодотворенные яйца.**

3. **Переворачивайте яйца вручную 3-4 раза в день** (наклоняя их влево и вправо на 45°).

Таблица инкубации яиц

Вид яйца	Дни инкубации	Период инкубации (Setter period)		Период вылупления (Hatch period)		Вес яйца (г)
		Температура °C/°F ±0.5	Влажность %	Температура °C/°F ±0.5	Влажность %	
Куриное	21	38.0°C / 100°F	55-70	37.5°C / 99°F	65-85	50-60
Утиное	28	37.8°C / 100°F	60-75	37.3°C / 99°F	65-85	80-100
Гусиное	30	37.6°C / 99°F	65-80	37.1°C / 98°F	65-85	100-120
Перепелиное	18	38.5°C / 101°F	55-70	37.8°C / 100°F	65-85	30-40

Эта таблица содержит данные по инкубации яиц различных видов птиц, включая продолжительность, температуру и влажность для разных этапов инкубации.

Советы по инкубации

(На примере куриных яиц, информация приведена для справки.)

1. Как выбрать оплодотворенные яйца перед инкубацией?

- Яйца должны быть свежими. Оптимальный срок – 4-7 дней после снесения. Не кладите их в холодильник и не мойте.
- Размещайте заостренным концом вниз.

2. На что обратить внимание во время инкубации?

✓ Тщательное наблюдение и правильное обращение:

- Добавляйте воду каждые 1-2 дня (зависит от условий окружающей среды и уровня воды в инкубаторе).
- Если температура окружающей среды ниже 20°C / 68°F, используйте пенопласт для дополнительного утепления.
- Не открывайте крышку слишком часто, это может привести к высыханию скорлупы и затруднить процесс вылупления.
- Регулярно проверяйте развитие эмбрионов:

 Первая проверка (5-6 день):

Определите оплодотворенные яйца. Удалите неоплодотворенные, с желтком, размазанным по яйцу, и погибшие эмбрионы.

 Вторая проверка (11-12 день):

Эмбрион увеличивается в размере, внутри заметны кровеносные сосуды. Воздушная камера увеличивается и имеет четкие границы.

 Третья проверка (16-17 день):

Посветите яйцо с острого конца. У здорового эмбриона яйцо почти полностью темное, светится только воздушная камера.

Если эмбрион погиб, кровеносные сосуды размыты, желтые пятна около воздушной камеры, граница размытая.

 Период вылупления (19-21 день):

- Если скорлупа начинает трескаться – начинается процесс вылупления.
- Увеличьте влажность, чтобы скорлупа оставалась мягкой.
- Понижьте температуру до 37-37,5°C / 98-99°F.

3. Как сохранить инкубатор после использования?

- Очистите и высушите инкубатор после инкубации, чтобы предотвратить повреждение электронных компонентов от влаги.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!