

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Караоке микрофон беспроводной
WS-1816, золотой с подсветкой**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Беспроводное караоке	3
3. Запись с помощью мобильного телефона	4
4. Режим «селфи»	4
5. Технические характеристики	4

1. Описание устройства



- 1) «+» – увеличение громкости; «-» – уменьшение громкости;
- 2) Долгое нажатие: вкл / выкл; Короткое нажатие: смена режима;
- 3) Воспроизведение / пауза;
- 4) Долгое нажатие: вкл / выкл подсветки; Короткое нажатие: выключение микрофона;
- 5) «+» – увеличение громкости; «-» – уменьшение громкости;
- 6) Долгое нажатие: вкл / выкл подсветки; Короткое нажатие: выключение микрофона;
- 7) Долгое нажатие: вкл / выкл подсветки; Короткое нажатие: выключение микрофона;
- 8) Включение / выключение эффекта.

2. Беспроводное караоке

- 1) Удерживайте кнопку «M/Power», чтобы включить микрофон.
- 2) Включите беспроводное соединение на вашем телефоне, найдите в подключениях ваш микрофон и подключитесь к нему.
При успешном подключении микрофон издает звуковой сигнал.
- 3) Настройте громкость и эхо на подходящий для вас уровень.
- 4) Можете начать использование.

3. Запись с помощью мобильного телефона

- 1) Подключите кабель для записи к микрофону через MicroUSB-разъем. Затем подключите провод к телефону.
- 2) Откройте караоке-приложение на мобильном телефоне, например, USING, Kugou Music или другое записывающее приложение.
- 3) Запишите песню описанным выше методом. Сохраните песню, используя приложение.

4. Режим «селфи»

- 1) Нажмите кнопку «M/Power», чтобы переключиться из беспроводного режима в режим селфи.
- 2) Включите беспроводное подключение на вашем телефоне и подключитесь к микрофону.
- 3) Включите режим фотографии на вашем телефоне.
- 4) Нажмите кнопку «V+» или «V-», чтобы сделать фото.

Функция работает только с Android 4.2.2 и новее или iOS 6.0 и новее.

5. Технические характеристики

- Мощность: 3 Вт;
- Диапазон частот: 100 Гц – 10 кГц;
- Макс. уровень звукового давления: > 115дБ;
- Искажение: < 1%;
- Режим реверберации: накладывается режим эха;
- Питание: литиевая батарея 18650;
- Емкость батареи: 1800 мАч;
- Радио: 87,5 – 108 Гц.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**